# **MITSUBISHI**

# 三菱 III クッキングヒーター (家庭用)


形名 CS-G29CS CS-G29CS20A

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

### 取扱説明書



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書 | をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)


※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# もくじ

## IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



# 安全機能について

#### ● 地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が 自動停止し、電源が切れます。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用 できます。

### ●切り忘れ防止機能

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、 自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応し ています。
- ※自動メニューはスタート時に時間を設定するの で、指定時間で切れます。

(グリル(手動)は加熱がスタートしてから約 20 分後。)

#### ●小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が 置かれても、検知して加熱しません。

- ●チャイルドロック(いたずら防止) すべてのヒーターが使えないようにロックできます。
- ●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、 自動で火力をコントロールします。

- ※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがありま す。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。
- ●空焼き自動停止機能

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらき ます。


#### ●なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたまま にすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

#### ●高温注意ランプ

ヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめると すぐ点灯)、トッププレート、グリル扉が熱い間は ランプが点灯して高温注意をお知らせします。

※電源スイッチを切った後も、トッププレートやグ リルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



### この取扱説明書では次のように表します。

- 操作手順は……………1
- 表示ランプの点灯は······· ■
- ●表示ランプの点滅は……………





使えるなべ・使えないなべ
IHヒーターの使いかた (焼く・煮る・保温する)
グリルを使う 使い分け/特長/準備 自動メニューで魚を焼く グリル(手動)で焼く

安全のために必ずお守りください……4

で使用の前に……8

各部のなまえとはたらき…………12

設置場所の確認/はじめてお使いになるときに/

ヒーターの火力・使用制限について

困ったときは	··· 40
保証とアフターサービス	··· 54
仕様	裏表紙

お料理のページ46	•

# 安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

# 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。











水かけ





指示に従い 実行する

# 《警告

# 調理中に必ず奇ること!

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります




●揚げ物調理中はそばを離れない



禁止

[標準コース]

●油の量は500g(約560mL)未満 では調理しない



●油の量は200g(約220mL)未満 では調理しない



●必ず付属の天ぷらなべを使う ※なべ底がそったり変形しているも のは使わない(なべ底のそりは 0.5mm以下のものを使う)



800gのめやす 500gのめやす 200gのめやす

●付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない



●IHヒーターの揚げ物キーを使う <sub>火災の原因</sub>

水や調理物を加熱していると、突然沸騰し て飛び散ることがあるため、加熱前によく

なべに触れない

トッププレート高温注意ランプが点灯中は

トッププレート、その周辺の金属部分や

高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ → 13ページ)











特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物 には注意する。 やけど・けがの原因

#### 炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る

- · そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



# ҈∰告

# 水や可燃物・危険をものを選ける!

#### 本体(排気口など)に水をかけない



可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因

発火の原因

※新聞・雑誌・ふきんなど燃え

やすいものをトッププレート

の上や排気口の上に置かない。

なべなどの下に紙や各種汚れ防止

カバーなどを敷いて使用しない

なべなどの熱で紙などがこげたり、

安全機能が正しくはたらかず発煙・

レートの汚れを防ぐために使うもの。

分解・改造・修理はしない

修理はお買上げの販売店 または

お近くの「三菱電機 ご相談窓口・

子供など取り扱いに不慣れなかただけで

使わせたり、幼児に触れさせたりしない

※使用後は、触れたり当たらないよう

コード・電源プラグを破損する

/ 傷つけたり、加工したり、熱器具 \

に近づけたり、無理に曲げたり、

ねじったり、引っ張ったり、重い

√ものを載せたり、束ねたりしない。

コード・プラグの修理は、お買上げの販売店または

お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。

感電・ショート・火災の原因

修理窓口」にご相談ください。

感電・けが・やけどの原因

にグリル扉を閉める。

ようなことはしない

火災・感電・けがの原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートと

なべやフライパン等との間に敷き、トッププ



水かけ禁止

全体

禁止

禁止

分解禁止

全体

禁止

全体

加熱した場合、容器が赤熱したり、 火災・爆発・やけどなどの原因

トッププレートの上に、缶詰、湯たん ぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイ

ル、アルミ製レトルトパック、アルミ

製容器、ボンベおよびカセットコンロ

やその他の電気製品などを置かない







#### 排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 排気口に指を入れない



火災・感電・ けがの原因



禁止

#### 異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用 回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。 [異常·故障例]

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある



#### 使用後は電源スイッチを 「切」にする



指示に従う

火災の原因 ※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



## 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合感電・発熱 による火災の原因



※傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

### 電源プラグのほこりなどは定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因 ※プラグを抜き、乾いた布などでふく。



#### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因

ぬれ手禁止

# 安全のために必ずお守りください

# 

#### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常

※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

トッププレートはガラス製です。

上上にのったり、物を落としたりしないでください。また、傷がつくと割れの原因になります。

# 注意

# 家族上面。ヒーターの取り扱いはていねいに!

#### 本体前方に物を置かない

火災の原因



IHヒーターの上に下記のものを置 いたまま通電しない



排気カバー

・スプーンなどの金属製小物

・グリル受け皿

加熱してやけどの原因

#### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などによ り、けが・やけどの原因



# 使用中、使用直後の高温に注意!

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺 の金属部に触れない

(グリル高温注意ランプ→12ページ)

※グリル高温注意ランプが消えてもすぐには触らない

高温のためにやけどの原因



接触禁止

排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない



キッチンや本体内部が過熱して火災・や けど・故障の原因

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



# 揚げ物調理は、油に注意!

他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使用しない



禁止

油煙が多く出たら電源スイッチを 「切」にする

油温度調節機能がはたらかず、

異常加熱し火災の原因



油が高温になっているため続けて スイッチを切る 加熱すると発火し、火災の原因

### 揚げ物調理中は飛び散る油に注意 する

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえな

どで少なくできる。

#### ( → 23ページ 「油の飛び散りを少なくするため (こし)

# グリル即理について

#### 使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因





#### 必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



#### 扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない

扉や受け皿が落下してけがを したり器具を破損する原因




### グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因



## 排気カバーの上にものを置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原 因。また、本体内部の温度が上がり、 故障の原因




火災の原因



# 使用後は必ずお手入れをする

受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に




落としてから次を焼く 受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調

理すると発煙・発火の原因 ※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた→25ページ)

### 調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する



指示に従う

1 電源スイッチを切る 2 排気カバー全体を

ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から 煙が出ます。

(ガラスが割れます。)

●炎が消えるまで扉を引き出さない。(空気が

入り、炎が大きくなります。) 扉(ガラス窓)に水をかけない



指示に従う

# 熱められたやりかた以外では加熱しない!

### 1つのIHヒーターで2つ以上のなべなどを 加熱しない

異常加熱したり、安全機能が正しく はたらかず、発煙・発火・やけどの原因 本体故障・なべのそり・変形の原因



### 空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物 の発火の原因。なべのそり、変形、 トッププレートの破損の原因



### 調理以外の目的で使用しない

上面操作部や火力ランプの上に、

熱により上面操作部が溶けて穴があく

高温のなべなどを置かない

と、漏電・感電の原因

火災の原因



医療用ペースメーカーをお使いの 方が、本製品をご使用される場合 は、医療用ペースメーカーの取扱 医師と相談 説明書および担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を与え ることがある。

### 火気を近づけない

感電・漏電の原因




# ご使用の前に

#### 設置場所の確認


#### 正しく設置されないと火災の恐れがあります。各地の火災予防条例にしたがって設置してください。

本製品を設置する周囲の壁は防火構造壁(例えばコンクリート造りのもの)になっていますか。 モルタル、タイルやステンレスが貼られていても、裏側の下地が木材の場合、木部が次第に炭化して最後に発火 することがあります。(低温発火といわれています。)

#### ●防火構造壁以外の場合は、次のことを必ず守ってください。[消防法 基準適合 組込形]



#### ●可燃性の壁から上記の距離を離せない場合、防熱板を取り付けてください。




※防熱板の取り付けについてはお買上げの販売店にお問い合わせください。

#### 吸・排気のしくみ

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸気口から吸気、排気カバーから排気を行います。

- ●冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。
- ●冷却ファンが作動すると、吸気口と排気カバー部分から吸排気の音がします。



#### 電源コンセント

[CS-G29CS]

単相定格250V·30A(1極接地用)

●推奨コンセント(別売部品)

形名: CS-WK3730B 部品番号: 46T831

希望小売価格: 2,310円 (税抜価格2,200円) ※本製品を購入された販売店へお問い合わせください。

コンセント差し込み形状



小型30Aプラグのため従来の差し込み形状( (-\*\*) と 異なります。注意してください。 [CS-G29CS20A]

単相定格250V・20A(1極接地用)

●推奨コンセント


パナソニック電工製:WKS294 (露出型)

コンセント差し込み形状



### コンセントの推奨位置

※本体の背面右側には、吸気口があるためコンセントは設置しないでください。



# ご使用の前に

# はじめてお使いになるときに

#### グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

#### 1. 水洗いをする。


※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因) ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。 ※または自然乾燥させてください。

キッチンペーパーまたは やわらかい布

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

※キッチンペーパーややわらかい布を使う。



#### 付属の天ぷらなべ

使いはじめる前に、スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、すすいで水気を よくふいてから使ってください。



# ヒーターの火力・使用制限について

●総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調 節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒー ターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

- ※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。
- ※グリルメニュー、揚げ物機能、保温、3kW機能は優先されます。
- ※3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの 「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、 「3kW | ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。

#### 〔火力制限の例〕

## CS-G29CS

## 総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	グリル*
[7] (2000W)	[3kW] (3000W)	_
[4] (750W)	[8] (2500W)	2500W
[7] (2000W)	[5] (1000W)	2500W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	2500W

#### CS-G29CS 20A 消費電力 4000W

左IHヒーター	右IHヒーター	グリル*
[5] (1000W)	[3kW] (3000W)	_
[7] (2000W)	[6] (1500W)	_
_	[6] (1500W)	2500W
[4] (750W)	[4] (750W)	2500W


#### ※グリル使用時は2500W使用しています。

●高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能が はたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持 できるとは限りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

#### お願い

●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘 導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因)




- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけない。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
- ・ラジオ、テレビ、補聴器など(受信障害、雑音や 音が小さくなる原因)



- ●市販のIHヒーター用感熱プレート\*は使わないでく ださい。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接の せて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは 使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因)
- ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障 の原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- ●排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原 因になることもあります。多量に入ってしまった場 合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げ の販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご 相談ください。( ) 55ページ)
- ●なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落と してから調理する (トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物


がついたまま調理すると、なべ底とトッププレート (ガラス面) がくっつき、割れの原因)

# 各部のなまえとはたらき



# 使えるなべ・使えないなべ

#### なべの材質





- ●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●付属の天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う(火災の原因)

#### なべの形状

■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。 • 27cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないことがある。 ※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎないでください)



■底に3mm以上のそりや脚があるもの

■底の丸いもの(中華なべなど) ■底の直径が12cm未満のもの

※安全機能が正しくはたらかない、 火力が弱くなったり、入らない 場合があります。



#### お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

#### 新しいなべを購入するときは…


- ●上記マークのあるなべをおすすめします。 ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V)対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

#### お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大 きさなどによっては消費電力が異なった り、加熱状態が異なったりします。

#### IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明しています。(左IHヒーターでも見わけられます。)




電源スイッチを入れて スプロ





どちらかを押す

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。



使えるなべと見わけても、材質や形状によって 火力が弱くなる場合があります。



#### 使えないなべ

火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。

/ /\\ | /\\ | /\\

約1分後にブザーが鳴って、自動的に ヒーターが切れます。




2/10 押し、電源スイッチ




押す

14

# IHヒーターの使いかた(焼く・



- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの中央に置く
  - ※なべがIHヒーターの中央からずれた状態 で加熱されると、なべの取っ手が熱くな る場合があります。






●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。

## 上面操作部

#### 高温注意ランプ

点灯中はトッププレートに触れない。



#### お願い

#### ●炒め物と焼き物をするときは

- · そばを離れない
- 加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因)
- ■水や調理物を加熱している と、突然沸騰して飛び散るこ とがあるため、加熱前によく かきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレ 一・牛乳などの汁物には注意

(やけど・けがの原因)

#### ●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてくださ い。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、 部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。ホ 一口一なべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、 トッププレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。

#### ●保温についてのお願い

- ・長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあ
- 保温できるのは汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューです。 (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となり
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物がさめてしまった ときは、あたためてから保温してください。
- ・保温中は、ときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

#### ●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の 温度と異なる場合があります。

# 煮る・保温する)

電源スイッチを入れて パケ 押す








押して火力を調節する



はじめは火力「4」(750W)で 加熱がはじまります。



#### ■保温するとき

◀ 押す

※保温ランプがオレンジ色に点灯するまで ◀ キーを 押してください。



- ●切タイマーを設定することができます。⇒32ページ
- ■温度は約80℃で保温されます。

# 調理する




△ 終わったら № 押し、電源スイッチ 切



押す

# 3kW機能(お湯を沸かす)



●加熱前によくかきまぜる。

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあ ります。 (やけど・けがの原因)

#### お 願 い

- ●炒め物、焼き物をしない。
- (なべやフライパンの変形の原因)
- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●ゆで物は、様子をみて火力を下げる。
- (ふきこぼれの原因)
- ■3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

#### お知らせ

- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、揚げ物機 能、切タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、右Hヒーター火力ランプの 「3kW」ランプが点滅します。
- (→10ページ「ヒーターの火力・使用制限につ いて」)

# [右IHヒーターのみ]

電源スイッチを入れて プラ 押す







何回か押して

# お好みの加熱時間に 合わせる

● 3kw 押すごとに1~10分まで 設定できます。

(1分きざみ)

※時間を合わせてから約3秒で 加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのまま はじまります)



押すごとに加熱時間が 切りかわります。



■3kWスタート後、途中でやめるとき

3kw 押す または






## ブザーが鳴ったら終了

終わったら 木畑 押し、電源スイッチ 押す

# 揚げ物をする(揚げ物機能[標準



- 必ず付属の天ぷらなべを使う
- なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりはO.5mm以下のものを使う)
- 油の量は、

「標準コース]

- ・500g(約560mL)未満では調理しない。 [少量油コース]
- ・200g(約220mL)未満では調理しない。
- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない
- IHヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)

#### お知らせ

- ●揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。 (安全のため、エラーで調理を停止することがあります。)
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、切タイマー、 3kW機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温 度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあり
- ●油200~500g · [少量油コース] で揚げるときは、こ まめに裏返してください。(材料が底につくのでこげ やすくなります。)
- ●設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

# コース]、「少量油コース])

電源スイッチを入れて 🏂 押す





# 押して油量を選ぶ


を押すごとに右のように切り替 わります。 (3秒間操作しないとそのまま予熱が はじまります)



## 押して油温度を設定する

設定温度180℃、油800gの場合、予熱 完了までの所要時間は約10分です。

- ●火力ランプが以下のように点滅・点灯して、予熱温度の上がり具合をお知らせします。
  - ■[標準コース] の場合



■[少量油コース]の場合 (例:190℃に設定したとき)



■油温度を調節するとき



押す

## ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

揚げる

■調理中も温度調節できます。

●調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱い は、市販のミトンなどを使って、両手で行って ください。(やけどの原因)



終わったら 🔊 押し、電源スイッチ

押す

# IHヒーター調理のポイント

#### IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。

火力設定 の

ポイント

●●●●● みそ汁、カレーなどを保温する火力 ●●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力

●●●●● フライパンを予熱する火力

※IHヒーターは、火力「6」以下で予熱

してください。

煮る・蒸す・ゆでるときの火力 **―――― 焼く・炒めるときの火力** 

00000 沸騰させるときの火力

※お湯を沸かすときは 3kw キーを 使うと便利です。

									火力の	めやす				`						
	<b>~</b> –	· <b>-</b> -	_ <i>lE</i> il	消費電力	80°C	150W	300M	500W	750W	1000W	1500W	2000W	2500W	3000M						
	メニュー例 右IH			保温	1	2	3	4	5	6	7	8	3kW							
				左IH	保温	1	2	3	4	5	6	7								
あたためる カレー・みそ汁		-・みそ汁	<ul><li>保温する</li></ul>																	
			肉	じゃが					炒める		••••									
煮る	る	る		る	る	る	る	る	かれし	いの煮つけ					煮る		••••			
	ポークカレー		クカレー				煮	炒める 込む												
蒸		す	茶れ	つん蒸し							蒸す									
ゆ	で	る	ほうれん草	草のからしあえ									ゆでる	00000						
焼く		_	ハン	ノバーグ			蒸し焼き		焼く											
		厚焼き卵	羽・オムレツ					焼く												
炒	め	る	野	菜炒め							炒める									

- ●火力のめやすは弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

## 予熱・焼く・炒めるのコツ

#### 予熱

- は火力[4]~[6]で30秒~1分程 度で様子をみる。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えて から予熱をはじめる。



#### 焼く

ーターから離して、火力を調節してください。

### おもちの焼きかた IHヒーターとフライパン (IHヒーター用)で焼くことができます。

ふたをして、火力「3」~「4」で両面を 5~8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、 こげつくことがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が 強いとフッ素樹脂加工が傷む場合があ ります。火力を調節して焼いてください。
- ※うすいフライパンを 使うとフライパンが・ 変形する場合があり ます。様子をみなが ら火力を調節して 焼いてください。




#### 炒める

- ●IHヒーターは火力が強いので予熱
  ●こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒ ●フライパン等に余裕を持たせた量で 調理する。(材料がよく動き、こげつき にくく、調味料もまんべんなくからむ)
  - ●こげつきそうなときは、フライパンな どをIHヒーターから離して、火力を調 節してください。



#### 揚げ物温度のめやす

油800g・[標準コース] で調理するときのめやすです。



### 揚げ物のコツ

IHヒーターの「揚げ物」キーを使ってください。 油の量は800g・[標準コース] がめやすです。 詳しくは20~21ページをご覧ください。

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- ●1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500g・「少量油コース」で揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

# 特に下ごしらえの必要な材料

ししとう


#### えび

尾の先を切って 水分を出す

切る

#### 水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける





皮をむき水分を

いか

穴をあける



#### 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水分をふき取って ください。

●特にしいたけやピーマンなど!(水 分が残っていると油がはねるこ とがあります。)





#### いかやゆで卵などは揚げすぎ ないでください。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけん さきいかや、するめいか・コロ ッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取 り出し忘れがないか、常に確認を!





#### 衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れて!








# 使い分け


使い分け	調理例		メニュー	火力	時間	
	さんま・あじ・いわし	自動	姿焼	<b>自動</b> ※3つのメニューから選		
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼	対 切身・ひもの		んで設定すると、庫内 にあるセンサーが調理 中の温度変化をとらえ	自動	
	ししゃも	Ī	小魚	て、それぞれの魚にあった火力で自動で焼き 上げます。		
火力と時間を設定し て焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	5段階 ➡28ページ	1~45分まで (1分きざみで設定) 「切タイマー」 → 32ページ (切タイマーを設定 しないと約20分後 に停止します)	



# 庫内の大きさ

幅約30cm×奥行き24.5cm×最大高さ5cmまで入ります。 ※高さのあるものはこげやすいので注意してください。





# 脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

●クリーニング中は表示部に表示が出ます。このとき、切タイマーのグリルランプが点滅します。



グリル調理後に、脱煙ヒーターとファンが最大3分間動作して、脱煙フィルターにつ いた油汚れを焼き切ります。

クリーニング中に電源スイッチ切を押すとクリーニングを終了します。

(グリルの調理時間が短い時などはクリーニングをしない場合があります。) ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。 ※グリル調理終了後、扉を開けたままだと、表示が出ていても安全のためクリーニン グは行いません。






# グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆっくり



# グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでく ださい。








# グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です) ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません

①平らな台にアルミホイルを敷き、 その上にグリルあみをのせる







#### お願い


- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせ たり巻きつけないでください。 (ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する。 (発煙・発火防止のため)

# ⚠注意

庫内に入れたとき、グリ ルあみ下棒に巻いたアル ミホイルが下ヒーターに 接触しないよう、しっか りと巻きつける。 (発煙・発火の原因)




# 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる



- ●グリルを使用するときは、なるべく換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。(けがの原因)

# 自動メニューで魚を焼く



⚠注意

魚のひれなどがヒーターにつ

おもちはグリルで焼かない。

ついて発煙・発火の原因)

(おもちの焼き方 → 22ページ)

連続で焼くときは、グリル受

け皿やアルミホイルにたまっ

た油や調理くずをふき取るな

※調理直後、グリルは熱いの でやけどに注意する。

※グリル受け皿内の油がこぼ

れないように注意する。

(発煙・発火防止のため)

(ふくらんだときヒーターに

かないようにする。

(発煙・発火の原因)

どして取り除く。

- ①グリルあみにアルミホイルをセット する
  - ⇒ 25 ページ
- ②受け皿・グリルあみをセットし、調 理物をのせる
  - → 25ページ
- ③扉を確実に奥まで押し込む
- 4)電源スイッチ (ピッと鳴るまで押す) 2秒押し







#### お 願 い

- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。 すき間があいていると、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理中、煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。 (「困ったときは」 → 43ページ)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることがあります。特 に脂の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- 自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●自動調理中に扉を開けた場合
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続します。
- ・焼き色がうすくなる場合があります。
- ・開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10 秒刻みでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調 理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意 ください。
- 調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみ えないことがあります。
- (「グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 → 42ページ)

電源スイッチを入れて

メニュー 押して

自動メニューを選ぶ



めやす

●自動メニューと焼き時間の めやす → 30ページ 押すごとに切りかわります。 姿焼 →切身・ひもの →小魚

押して焼き色を選ぶ



選んだメニュー・焼色は記憶され、 次の調理のときに設定されます。


標準の場合



押す

調理がはじまります。 (スタートキーのランプ は消灯します) ※調理をはじめてから 約1分間焼き色の

変更ができます。



調理が終わるまでの時間 (めやす)を表示します。 調理中に時間がかわるこ とがあります。

●焼き時間のめやす ⇒30ページ

■焼き色を変えるとき(スタート後約1分間)



■途中でやめるとき




停止押す

## ブザーが鳴ったら終了

脱煙フィルタークリーニングがはたらいて いますが、表示部は「O」のままです。-

扉を開けるか、停止 押すと「CL」表示します。


→ 24ページ



扉を開け、焼き具合をみる


※もう少し焼き足したいときは、手動で焼き具合を見ながら追加焼きしてください。 (グリル(手動) → 28ページ)

- 調理が終わったら魚を取り出す
- 押し、電源スイッチ 押す



- ①グリルあみにアルミホイルをセット する
  - → 25 ページ
- ②受け皿・グリルあみをセットし、調 理物をのせる
  - → 25ページ
- ③扉を確実に奥まで押し込む

④電源スイッチ





### 上面操作部 高温注意ランプ 点灯中は扉や周辺の金属部に触れない グリル火カ▶ | 2 3 4 5 高温注意 変焼 切身でもの 小魚 焼色 ▶ うすめ • 標準 • 濃いめ スタート 停止 切換 お手入れ(3秒押し) グリル(手動)キー

# ⚠注意

- 調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かない。
- (ふくらんだときヒーターについて発煙・発 火の原因) (おもちの焼き方 → 22ページ)
- 連続で焼くときは、グリル受け皿やアル ミホイルにたまった油や調理くずをふき 取るなどして取り除く。
- (発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに
- ※グリル受け皿内の油がこぼれないよう に注意する。

停止キー

●扉は奥までしっかり押し込んでください。

火力設定キー スタートキー

- すき間があいていると、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理中、煙やにおいが出ることがありますが、故障ではあり ません。(「困ったときは」 → 43ページ)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることが あります。特に脂の多い食材を焼いた後は、1分程度待ってか ら引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取 り出してください。

#### お知らせ

- ●調理中に扉を開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかった ときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴ってお知らせし ます。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くな るのでご注意ください。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒー ターが赤くみえないことがあります。

(「グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 → 42ページ)

# 電源スイッチを入れて 🏥 押す





押して火力を選ぶ



5段階から選びます。

●火力のめやす → 31ページ

押す

調理がはじまります。 (スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で火力を変えるとき 手順2と同じように設定する
- ■途中でやめるとき



停止 押す

- ■切タイマーを設定するとき
- →32~33ページ

※切タイマーを設定しないと、スタートから20分でヒーターが切れます。⇒ 2ページ「切忘れ防止機能」

停止 押して、調理物を取り出す 調理が終わったら

※脱煙フィルタークリーニング(自動)がはたらいています。 → 24ページ

電源スイッチ 押す

※脱煙フィルタークリーニング中に 切 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

# 自動メニュー調理のポイント

#### 自動メニューと焼き時間のめやす

自動	<b>赤字</b> は、各自動メニューの	焼き時間のめやす				
メニュー	魚の種類 基準となる魚です。	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間
次吨	(什会) ナ/ キ ま!* ! ) わ!	さんま	約160g	標準	5尾	約24分
姿焼	<b>〔生魚〕さんま</b> ・あじ・いわし	あじ	約170g	(京 <del>午</del>	2尾	約19分
	<b>〔切身〕さけ</b> ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約12分
切身・	<b>(ひもの) <mark>あじの開き</mark>・さんまの開き</b> 一夜干し・丸干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分
ひもの	(つけ焼) ぶり	ぶりの つけ焼	約75g	[2]	4切	約12分
	<b>〔西京漬け〕</b> さわら・さば <b>〔みそ漬け〕</b> まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	[2]	4切	約12分
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分

### 自動メニュー調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。

#### 焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

#### 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ■厚みがうすいもの(特につけ焼)

### 魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く。切り身は切れ目を入れる。







●小さくて乾燥したものは、グリル(手動)で様子をみ ながら焼く

- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く
- ■1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの 中央に置いて焼く。
- (奥側に置いて焼くと焼き色が濃くなります。) ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●ひものは皮面を下にする (反ってヒーターにつかないように)

#### グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- グリルあみに油をぬる
- ●魚の表面 (グリルあみに接する面) にレモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちま す。ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでか るくぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。

#### お願い

- ●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにの せてください。
- (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒー ター故障の原因)

#### お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●油の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

# グリル (手動) 調理のポイント

### グリル(手動)火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

	火力	1	2	3	4	5
メニュー	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	375W	450W	450W	900W	900W
_	_	・特にこげやすい もの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通す もの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじ	(2尾)				13~15分	
さけ	(4切)				8~10分	
ししゃも	(10尾)				6~8分	
グラタン	(手作り)				8~10分	
ピザ (	手作り)				8~10分	
ピザ(冷凍)	)直径14cm		8~10分			
ピザ(冷蔵	)直径26cm		8~10分			
トースト	(6枚切り) 2枚					3~4分
スウィー	-トポテト		8~10分			
焼き	なす				13~15分	

## グリルのポイント

- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないよう に切る ※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して ヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

- ●お菓子(チーズケーキなど)の焼きムラ・こげが気に なるときは、アルミホイルをかぶせるとよい
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意し てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリ ルあみの汚れはしっかり落としておく

#### ①なべに材料を入れる

#### ②なべをIHヒーターの中央に置く

- ※なべが旧ヒーターの中央からずれた状態 で加熱されると、なべの取っ手が熱くな る場合があります。
- ③電源スイッチ 入 押す (ピッと鳴るまで押す) 2秒押し






### ④右IHヒーターで調理をする

IHヒーターの使い方 → 16ページ

●ここでは、右IHヒーターのみを使用した場合で 説明します。

左IHヒーター・グリル(手動)も同じです。



#### お知らせ

- ●揚げ物機能、3kW機能(右IHのみ)、自動メ ニュー(グリル)の調理に切タイマーは使え ません。
- ●切タイマーは、グリル(手動)調理を はじめる前にも設定できます。
- グリルのスタートキーを押すとタイマ ーがスタートします。
- ●左・右IHヒーター火力「3」以上のと き、1時間30分より長い設定は、自動 的に90分に変更になります。
- ※90分より長い切タイマーは、左・右 IH ヒーターの火力を「1 | か「2 | に してから設定してください。

32

## 切タイマー

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間	
+ +	「保温」「1」「2」	1分~5時間まで	
左·右   IHヒーター 	「3」~「8」 (左Hヒーターのみ「7」まで)	1分~90分まで	
   グリル(手動)	[1] ~ [5]	1分~45分まで	
フリル(士勁)	[1] ~ [5]	(延長)1分~15分まで	

#### 時間設定時のきざみかた

0~30分まで	1分きざみ
30分~90分まで	5分きざみ
90分~2H(2時間)まで	30分きざみ
2H(2時間)~5H(5時間)まで	1時間きざみ

※グリルは1分きざみ。

調理中に下記の操作を行ってください。

# IH-街

押す



5秒間操作しないと「10分」で -IH・a 切タイマーがはじまります。



押して 時間を合わせる

■切タイマーを取り消すとき

IH-6 押す(約2秒長押し)。

■調理の途中でタイマー時間をかえるとき

〔例〕8分に設定したとき (5秒後に切タイマーが はじまります。)



ブザーが鳴って終了。IH・

- + で変更

■切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。

①時間を合わせる。

②火力を選ぶ(切タイマーがはじまります)。

〔表示例〕 1~90分まで

2~5時間まで

■複数のヒーターに切タイマーを使っているとき

表示部の時間は、切タイマーランプが点滅しているヒーターの残り時間を表示します。 〔例〕左IHヒーターと右IHヒーターに切タイマーを設定したとき



IH-园 グリル IH-図 - +

ा 押すと、左IHヒーターの 切タイマーランプが点滅。表 示部の時間は左IHヒーターの 残り時間を表示。

⊯週 押すと、右IHヒーターの 切タイマーランプが点滅。表 示部の時間は右IHヒーターの 残り時間を表示。

■複数のヒーターに設定した切タイマーが、終了したとき

順次、終了したヒーターの切タイマーランプが点滅、「0 | 分が表示されます。 先に終了したヒーターの切タイマーランプは点灯に変わります。 〔例〕上記の〔例〕が終了したとき



8 H-個 グリル IH-個 - 十

右IHヒーターが終了。

続いて、左IHヒーターが終了。 ※右IHヒーターの切タイマーランプは 点灯に変わります。



終わったら 🐧 押し、電源スイッチ



押す

33

切タイマ-



いたずら防止(チャイルドロック)

電源スイッチ 押す (ピッと鳴るまで押す)





ロックランプが点灯するまで押す (約6秒長押し)







終わったら電源スイッチ 押す

1 電源スイッチ 押す(ピッと鳴るまで押す)





消灯するまで押す(約6秒長押し)








- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●チャイルドロックは、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中にチャイルドロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表 示が点灯します。

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。



# トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれるものを使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)

●かるい汚れ………… しぼったふきんでふく。

●油汚れ……………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

■こびりついた汚れ… クリームタイプのクレンザー(ジフなど)

を少量つけて、丸めたラップやアルミホ イルでくり返しかるくこする。その後、

しぼったふきんで水ぶきする。



品番: CS-COLLO034

品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い

合わせください。



ラップやアルミホイル

お手入れ(トッププレート)いたずら防止(チャイルドロック)

# お手入れ(本体)

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

## 排気カバー

本体から取りはずして、薄めた台所用中性洗剤で洗う。

#### ・ 脱煙フィルター(内蔵)

# 脱煙フィルターは自動でクリーニングします。


- ※グリル調理後、脱煙ヒーターと ファンが動作して、脱煙フィル ターについた油汚れを焼き切り ます。
- ■調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。
- 排気口から煙が出る場合は、「お 手入れ」(➡39ページ)を行って ください。

# 外

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)

#### 上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



## 枠

- ステンレス部分
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶき する。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合
  - 液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップを丸めてこすり取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



# 本 体 前 面

#### 塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

## 付属の天ぷらなべ

- ●かるい汚れ……………
- 薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- ●こびりついた汚れ………
  - クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、 ラップを丸めてこすり取る。
  - ●洗ったあとは水気を十分にふき 取って乾燥させてから収納して ください。(腐食の原因)



本べ底がそってきたり、変形した場合は 使わないでください。お買上げの販売店 でお買い求めください。(➡13ページ)

#### お 願 い

- ●排気口にものを入れないでください。
- ※排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- ●排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。

#### お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてください。 (特に付属の天ぷらなべの場合、汚れがこびりついた まま使うと、油の温度制御がうまくはたらきません。)

# お手入れ(グリル)

#### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

# グリル部品の取りはずし、取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)


#### 取りはずしかた


# 扉を止まるまで引き出す

グリル扉を水平のまま、 止まるところまで ゆっくり引き 出してくだ さい。

# グリルあみと受け皿を取り出す

※グリルレールは、 はずれません。 ※調理後は、 受け皿内の 調理物の油が こぼれない ように注意 してください。





①扉裏側にある金具

を押す ※グリルレール手前 下側から手を入れ て、はずす。

②扉の上を少し奥 (本体) 側に傾け ながら、上へ引き 上げる

### 取りつけかた


## 扉を取りつける





に差し込む


①扉の上を奥(本 体) 側に傾けなが ら、左右のツメに 扉の凹部を差し込





②扉の上を少し手前 に傾けながら、金 具を固定する

# 受け皿とグリルあみをのせる



扉を奥まで入れる ※グリルレール部を持って、 扉を入れないで ください。 (けがの原因)

# 扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール

- たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、樹脂部が変形する原因)
- ●受け皿に漂白剤を入れない。 (グリル受け皿のさびの原因)


#### [扉・グリルあみ・受け皿]

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

#### 「グリルレール」

しぼったふきんで水ぶきする。

グリルあみ・



- ※取っ手は塗装が施されています。
- ●スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)

#### グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗 剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり) つくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、 そのままお使いいただけますが、こびりつきや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

## グリルヒーター・庫内

#### [グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」を行ってくだ さい。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの 故障、発煙、発火の原因となります。

#### 「お手入れ」の操作のしかた

受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る

# ⚠注意


●アルミホイルは取り除き、受け皿は よく洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



受け皿を入れ、扉を閉める

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



電源スイッチ 🚺 にする (ピッと鳴るまで押す) 2秒押し



スタート 3秒間押す

ブザーが鳴って「お手入れ」が始まる。

※「お手入れ」中は、切タイマーのグリルラ ンプが点滅し、表示部は下記の表示でお 知らせします。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。

※「お手入れ」を取り消すときは、停止押す。



#### [庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。この塗装は、加熱することで庫内の においを軽減させる効果があります。5~6回ご使用 するたびに、「お手入れ」を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡してください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- CS-G29CS、CS-G29CS2OA 2. 形名 ※形名は、前面部(右上)をご覧 ください。
- 3. お買上げ日
  - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
  - 5. ご住所(付近の目印なども)
  - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

# 起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

# こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼 きつくと茶色い汚れがつきます。 また、食材のかすなどが落ちる

と、こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取り にくくなります。

クリームタイプのクレンザー(ジフ など)を少量つけて、丸めたラップ やアルミホイルでくり返しかるく こすってください。 → 35ページ

※使ううちに汚れてくるので、 普段からこまめにお手入れし てください。

※なべの底面の汚れも取り除い てください。(トッププレー トが汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがあります が、冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくださ い。→30ページ「グリルあみに 魚をこびりつきにくくするコツ」

使用中「表示部」がくも

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにも どります。

製品の使い始め、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使い始めてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、 においがすることがあります。

しばらく使うと、においがなく なります。そのままご使用くだ さい。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢のよう なにおいがすることがあります。 脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

問題・状態

原因・理由

解決法

音がする

調理中、音が大きく なったり小さくなった りする 電源を切ったあとも

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。(運転音の大きさは火 力によってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。また、グリル使用中に庫内の温度 が高いとファンが回ります。

グリルを止めても音が 止まらない

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 24ページ 「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

調理中・調理後「カチット といった音がする

グリル調理中、「ボコッ」 といった音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手 に振動を感じることがあります。

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。その排気が本体前 面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 24ページ 「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

グリル調理を始めてしばらくの 間、前回の調理でヒーターにつ いた油が加熱されて、においや 煙が出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、「お 手入れ」を行ってください。 →39ページ 「お手入れ」の操 作のしかた

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。 また、受け皿や庫内が汚れたままで使用になると煙が出ることがあります。 →39ページ「お手入れ」

グリルで連続して調理物を焼く と、グリル受け皿やアルミホイ ルにたまった油、調理くずから 煙が出たり、発火することがあ ります。

連続で調理物を焼くときはグリ ル受け皿やアルミホイルにたま った油、調理くずをふき取るな どして取り除いてください。

8

困ったときは

問題・状態

原因・理由

解決法

# がつかない、消えた、火力が弱い

ヒーターがつかない

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていませ んか。

チャイルドロックをしていませ んか。

表示部につぎの表示が出ていま せんか。



店頭展示用の運転設定になって います。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくだ さい。

チャイルドロックを解除してく ださい。 → 34ページ

店頭展示デモを解除してくださ い。→裏表紙「店頭展示デモの 解除のしかた」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

ブザーが鳴り、加熱が 止まった

またはヒーターが消え

ていた

グリル調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下 がると、自動的に加熱を始めます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 → 2ページ「温度過昇防止機能」

3つのヒーターを同時に使うと、各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超え ないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 → 10ページ「ヒーターの火力・使用制限について |

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異な

ったり、加熱が異なることがあります。 最後に操作をしてから45分が

すぎると、ブザーが鳴って自動 的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 ※グリル(手動)は加熱がスタート

してから約20分で停止します。 →2ページ「切り忘れ防止機能」

もう一度ヒーターを入れて、加 熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 切タイマーを使うと便利です。 ➡32ページ「切タイマー」

調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえな いことがあります。グリル(手動)の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤 くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリル (手動) の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認 してください。

問題・状態

原因・理由

解決法

# のでき上がりがよくない。

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

調理に合わせて火力を調節してください。

● 炒め物、焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

→ 22ページ「IHヒーター調理のポイント」

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る

予熱が足りないと焼きムラが出 ることがあります。

火力[4]~[6]で30秒~1分程 度予熱をしてください。

● 卵焼き…火力[4]で予熱してか ら調理してください。

煮込み料理や、とろみのある料 理を加熱するときは、火力を弱 くして、ときどき中身をかきま ぜてください。

※ホーローなべを使用していると きは、特にご注意ください。 具材(大根、じゃがいも、こ んにゃくなど) がなべ底には りついて、部分的にこげつく ことがあります。こげた部分 が空焼きのようになり、なべ 底のホーローがとけてトップ プレートにこびりつき、トッ ププレートの傷つき・割れ・ 変色の原因になります。

(カレーやおでんなど) がこげる

自動メニュー(姿焼、

切身、ひもの、小魚)

で魚を焼くとこげ目が

つかない(焼き色がう

すい)

くっつく

煮込み料理

加熱中に扉を開けると、焼き色

水分が多いものや皮が銀色で光 沢があるものは、焼き色がつき

食材がグリルあみに

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

がうすくなることがあります。

IHヒーターは、なべ底の温度が

高くなります。

にくくなります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

調理終了後、庫内に長時間調理物 を入れたままにすると庫内のに おいが移ることがあります。

焼き色がうすいときは、グリル(手 動)で焼き足してください。

➡ 28~29ページ 「グリル(手 動)で焼く1

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくださ い。 → 30ページ「グリルあみに 魚をこびりつきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

困ったときは

43

a

問題・状態

原因・理由

解決法

なべが動く なべの位置がずれる

電源が消えていた

電源を切ってもトップ プレート高温注意ラン プまたはグリル高温注 意ランプが赤く点灯し ている

左右IHヒーターの 火力ランプが点滅して、 約1分後に消灯

電源のオートオフが はたらかない

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ

排気口などに水などの 液体、ものが入って しまった

なべ底やトッププレートに水分 や油分がついたまま使用すると、 なべが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、 なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべ が動く原因となります。

なべ底やトッププレートの水分 や油分をよくふき取ってから使 用してください。

なべは底が変形していないもの をお使いください。

電源のオートオフ機能がはたらきました。 調理後操作をしないで45分が過ぎると自動で電源が切れます。

→13ページ「電源オートオフ機能」

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもラン プが点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとラン プが消灯するまでに時間がかかります。

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、 注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

使用できないなべを使っていま せんか。

なべの位置がIHヒーターの中央 からずれていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの 中央に正しく置いてください。 → 14ページ「使えるなべ・使え ないなべし

調理後45分が過ぎても高温注意が点灯しているときは、オートオフがはたら きません。

(高温注意が消えるとオートオフします)

※熱いなべをHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

グリル調理後、扉を開け忘れると表示部の表示が消えずに、オートオフがはた らきません。

表示部にエラー記号、店頭展示デモ表示がある場合は、オートオフがはたらき ません。

- → 45ページ「液晶の記号の意味を調べる」
- 裏表紙「店頭展示デモの解除のしかた」

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表 示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてくださ い。(故障ではありません)

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。多量 に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、ものが入ってし まった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 談ください。 → 55ページ

# 液晶の記号の意味を調べる(増えとき

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。

#### 〔表示例〕

・ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

切タイマーランプが点滅しているヒーターの 入伽 (グリルは 停止 )を押してください。

あと

ÎILÎ

表示

空焼き検知

温度上昇

なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎ ていませんか。

原因

本体内部の温度が異常に高くなって います。吸・排気口がタオルなどでふ さがれていませんか。

なべ底にそりや変形がある。

付属の天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)など

油温度 114 上昇が

おそい

油温度

はやい

115 上昇が

を加熱していませんか。 トッププレートが熱いときに揚げ物調 理をはじめませんでしたか。

> 油の量が「標準コース | 500g未満、 「少量油コース」200g未満で調理し ていませんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や空焼 きをしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまっていま せんか。

解決法

予熱をするときは、火力を少し落とし て行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体が 冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の天 ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物調 理をはじめてください。

油の量は「標準コース | 500g以上、 「少量油コース」200g以上で調理し てください。

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表示

揚げ物キーを使用したときにはたらきます

E 1 E 2 E 3 E4 E5 E8 EDEE

原因

本体内部に異常が起きた、または安全 装置がはたらいた可能性があります。

### 解決法

本体の電源スイッチと専用ブレーカーを切り、 本体が冷えてから専用ブレーカーと電源スイッ チを入れ直してみてください。記号が表示され ない場合は正常です。そのままお使いくださ い。それでも再び記号が表示されるときは使用 を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買上 げの販売店にご連絡ください。

2

困ったときは

煮る

#### ■記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間 を調節してください。

●印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。

# 

48

49

50

#### IH ヒーターで煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが かれいの煮つけ 47 ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ

薄皮まんじゅう

しゅうまい

茶わん蒸し カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ

IH ヒーターで焼く・炒める

ビーフステーキ ハンバーグ

野菜炒め

厚焼き卵 オムレツ

IH ヒーターで揚げる

計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

天ぷら

ミックスフライ

自動メニュー

さんまの塩焼き ぶりのつけ焼き

51

52

53

グリル(手動)

チキンの香草焼き 51 焼きなす


ピザ スウィートポテト


チキンマカロニグラタン

クリスピーカツレツ ベイクドチーズケーキ

肉じゃが

#### 材料(4人分)





#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- **②①**に水カップ 2 を加えて、火力 [6] で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A) を加えて、火力 [4] に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー (途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

# ポークカレー



#### 材料(4人分) カレールー (市販品)・

豚肉 (小間切れ)200g
にんにく (みじん切りにする)1 片
玉ねぎ (くし形に切る)中 1 個
にんじん (乱切りにする)1 本
じゃがいも (一口大に切る)中2個
水カップ4
塩少々
りんごジャム適宜
ケチャップ サラダ油 かい   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

·150g

#### 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉 ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水 カップ 4 を加えて火力 [6] で一煮立ちさせ、火力 [4] で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレー ルー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力 [3] で約 10 分煮込む。 タイマー)

(途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

### かれいの煮つけ 材料(4人分)



1211 ( 17 472)
かれい (切り身)4切
酒 かりん各カップ 1/2
から/0 / 水カップ l
しょうゆカップ 1/2
砂糖適宜
しょうが (うす切りにする) 1 片

#### 作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力 [6] で一煮立ちし たら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入 れる。
- 25~8 分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力 [4] に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

### 鶏肉と野菜のスープ 材料(4人分)



鶏ひき肉・にんじん こんじん 玉ねぎ キャベツ ピーマン	(みじん切りにす)	······200g ·······1片 ······50g ·····1/2個 ······100g ······各2個
トマト / 固形スーフ 水 ローリエ・ オリーブ油 塩 こしょう		2個 カップ4 1枚 大さじ3

#### 作り方 〔下ごしらえをする〕

●トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむ く。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

#### 〔調理をする〕

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さら に鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- 20に下ごしらえしたトマトと水カップ 4、固形スープの素、 ローリエを加える。沸騰したら火力 [3] に落として約 20 分煮込み、塩、こしょうで味を調える。 タイマー

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

## しゅうまい



#### 材料(4人分)(28個分)

(A)	豚ひき肉200g   長ねぎ (みじん切りにする) 1 オ   干ししいたけ4枚   しょうが (おろし汁)小さじ   ごま油小さじ   しょうゆ大さじ   片栗粉
むき:	า วิบั200 <sub>ย</sub> ์

i	↓ こしょう /	ログマ
	むきえび	·····200g
	しゅうまいの皮	······28枚
ı	グリンピース	適宜
	水 (蒸し器用)	…カップ3

#### 作り方

#### (下ごしらえをする)

- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは 14 尾を残して細かくきざむ。

#### 〔たねを作る〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきまぜ、 約30分なじませる。
- **②①**をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮を のせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえびとグリ ンピースをのせる。)(各 14 個分)

#### [蒸す]

③蒸し器に水カップ 3 を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬ れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力 [6] で約 15 分蒸す。 タイマー)

# 焼く・炒める

## 薄皮まんじゅう



### 材料(4人分)(12個分)

ねりあん					
/	さらしあん100g				
(A)	さらしあん100g 砂糖200g 水 カップ 1				
, , (	水カップ 1				
塩…	少々				
シロッ					
(D)	砂糖·····50g 熱湯·····50mL				
(B)	熱湯50mL				

(C) ( 薄力粉 ················ 1 00g (C) (ベーキングパウダー ···小さじ 1
、 ※(C) は合わせてふるう
パラフィン紙 (4cm×4cm)12枚
水 (蒸し器用)カップ3

### ポイント

薄力粉 (生地の取り扱い用) ……適宜

生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

#### 作り方

#### 〔あんを作る〕

- ①なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力[3]に落として塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

#### 〔生地を作る〕

- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくり とまぜる。
- **54**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状に のばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手のひらで生地を薄くのばしてあん を包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。

#### [蒸す]

●蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」 で約10分蒸す。(タイマー)

## 茶わん蒸し



#### 材料(4人分)

ねここのア	1 1/文
しいたけ (き	うす切りにする)2枚
芝えび (殻をむ	き、背わたを取る)・・・・・・・4尾
だし汁	カップ 1
しょうゆ 酒 /	(下煮用) )…各大さじ 1
ぎんなん	12粒
	·····4枚
三つ葉 (3)	cmに切る) ······4本

ゆず皮 (千切り)適宜	
卵汁	
卵3個	
だし汁カップ2	
酒大さじ 1	
塩少々	
水(蒸し器用)カップ3	

#### 作り方

#### (下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- すなべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、 鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(\*) 〔卵汁を作る〕
- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立 たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。 (40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、 ●のだし汁を少しずつ加えてま ぜ、こす。

#### [蒸す]

- 3器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを 入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 「6」で8∼ 10分蒸す。(タイマー)
- **3**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをし て蒸らす。

## カリフラワーのマリネ



#### 材料(4人分)

11.7	<b>ノ</b> ノ	(1) (1) (1) (1) (1)	I TAN
<b>米</b> のる	とぎ汁		カップ3
塩…			少々
甘酢			
	酢 …	·····力》	プ1/2
(1)	砂糖		大さじ3
(A)	唐辛	子 (小口切り)・	··1本分
	l □−!	JI	1枚

カロフラワー (小豆に切る) ...... 1 株

#### 作り方

- ●なべに(A)を入れて、火力[6]で一煮立ちさせて甘酢
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力[8]で沸騰さ せる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを 約3分ゆでる。
- ③ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

# ほうれん草のからしあえ



### 材料(4人分)

ほう	れん草 (洗う) …2束 (300g)
	からし小さじ1
(A)	/ からしかさじ 1 だし汁カップ 1/2
	塩少々
水 …	カップ2

#### 作り方

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。ほ うれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食 べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえ る。

### ビーフステーキ



#### 材料(4人分)

牛ひれ肉 (厚さ約2cm)	·····4材
塩 /	…・各少々
サラダ油	
にんにく (スライスにする)	…1片
和風ソース	
おろし大根	各適量
ぽん酢 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	台迥里
〔つけ合わせ例〕	
しめじのソテー、クレソン、	
にんじんのグラッセ	

お好みのつけ合わせを用意しておく。

#### 作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょ うをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力 [4] で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよ く色つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼

### ハンバーグ



#### 材料(4人分)

付付(サスカ)
(A) 合びき肉300g パン粉カップ 卵1 ff ナツメグ少々 塩小さじ こしょうかく
玉ねぎ (みじん切りにする)中 1 個
サラダ油
ソース
ケチャップ )各適量
〔つけ合わせ例〕
ミックスベジタブルのソテー、
クレソン

お好みのつけ合わせを用意しておく。

#### 作り方

#### 〔たねを作る〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒 温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとる。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが 出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くよう にたたきながら小判形にする。

#### 〔焼く〕

3フライパンにサラダ油を入れて、火力 [4]で約1分温 めたら❷を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返 して火力[2]に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きに する。

## 野菜炒め



### 作り方

#### (下ごしらえをする)

● きくらげはぬるま湯でもどし、食べ やすい大きさに切る。

#### 材料 (4人分)

豚肉 (小間切れ)1(
にんにく(スライスにする)
にんじん (たんざく切りにする)1/
きくらげ
玉ねぎ (うす切りにする)1/
たけのこの水煮(たんざく切りにする)5

)g	
	もやし
本	ピーマン (たんざく切りにする)1 個
枚四	ごま油、塩、こしょう各少々
恒 ) cr	ごま油、塩、こしょう ····································
75	

#### 〔炒める〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじ ん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

## 厚焼き卵



#### 材料(4人分)

囫 …		5個
	/だし汁 …	50mL
	しょうゆ	小さじ 1
(A)	みりん )砂糖	
	∖塩	少々
		···············適量

# 作り方

#### 〔卵汁を作る〕

- ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。 〔焼く〕
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 [4] で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとした ら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側 にずらして卵汁を入れ②を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

## オムレツ



#### 材料(1人分)

卵	·3個
牛乳大	さじ2
塩	·少々
こしょう	·少々
バター大	さじ 1
サラダ油	·少々
ケチャップ	適宜

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調え ておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力 「4」で2分温め、サラ ダ油をしき、バターを入れてとかす。 ●の卵を流し入 れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に 寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとた たきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

# 自動メニュー

# 天ぷら



材料(4人分)
車えび8尾
ほたて貝 (半分にそぎ切りにする)
2個
まいたけ (小房にほぐしたもの)
4房
みょうが (半分に切る)2個
かぼちゃ (くし形に切ったもの)
- 11
4枚
4枚 三つ葉 (2本束にして結ぶ)8本
三つ葉 (2本束にして結ぶ)8本
三つ葉 (2本束にして結ぶ)8本 揚げ油800g (約900mL)
三つ葉 (2本東にして結ぶ) ·······8本 揚げ油·······800g (約900mL) (天ぶら衣)
三つ葉 (2本東にして結ぶ) ·······8本 揚げ油······800g (約900mL) (天ぶら衣) 薄力粉 ······130g

大.	ן עס כ	
	/だし汁・	カップ 1.5
(A)	しょうゆ	)·····50mL ナさじ1
(A)	みりん・	大さじ 1
	∖砂糖⋯	小さじ1
大根	おろし \	
しょう	うが )	各適宜

### 作り方

#### 〔天つゆを作る〕

● (A) を合わせて一煮立ちさせる。 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数力所浅い切り目を入れる。

#### 〔衣を作る〕

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えて さっくりとまぜる。

#### 〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押して [標準コース] を選び、温度を設定する。(揚げ物温度の めやす → 23ページ)
- 3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣を つけて揚げる。

# さんまの塩焼き



材料 (4人	(分)
さんま	4尾
塩	
大根おろし∖	
かぼす	

#### 作り方

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- 2グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイ ルのセットのしかた → 25ページ [準備])
- ❸グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、 [メニュー] キーを押して「姿焼」を選び焼く。

### ぶりのつけ焼き



材料(4人分)	
ぶり切身 (75g)4切	〔筆しょうがの甘酢漬け〕
/ しょうゆ大さじ4	筆しょうが4本
/ 酒大さじ1	酢大さじ3
(A) しょうゆ大さじ4 酒大さじ1 みりん大さじ3 砂糖大さじ2 しょうが (うす切りにする)…3~4枚	砂糖小さじ2
砂糖大さじ2	塩少々
∖しょうが(うす切りにする)…3~4枚	

#### 作り方

#### 〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- **1**筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっと ゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

#### 〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリルあみにアルミホイルをセットする。
- (アルミホイルのセットのしかた → 25ページ「準備」)
- ⁴グリルあみにぶりを並べ、[メニュー] キーを押して「切」 身・ひもの」を選び焼く。

# ミックスフライ



# 作り方

#### 〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水 洗いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに①と②とパセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、 レモンをしぼって味を調える。

#### 材料(4人分)

大正えび ······8本 グリーンアスパラ (半分に切る) ······4本
じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの) かぼちゃ (くし形に切ったもの) 
塩 こしょう )各少々
薄力粉 ····································
パン粉カップ3
揚げ油800g (約900mL) レモン (くし形に切ったもの)4個 パセリ適量

(タルタルソース)	
マヨネーズカップ 1	
ゆで卵 ⋯⋯⋯ 1 個	
玉ねぎ1/4個	
きゅうりのピクルス 1 本	
パセリ (みじん切り)小さじ 1	
ノモン汁1/2個分	
塩 (塩もみ用)少々	

#### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹 側に数力所浅い切り目を入れる。

#### 〔調理をする〕

- ①具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順につ ける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押して [標準コース] を選び、温度を設定する。(揚げ物温度の めやす → 23ページ)
- 3設定温度になったら揚げる。

# グリル

# チキンの香草焼き



材料 (4人分)	
鶏もも肉2枚	こしょう適量
にんにく2片	香草 (ローズマリー)適量
塩適量	

#### 作り方

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にす る。 塩、こしょう、 おろしにんにくをまぶして 1 時間おく。
- 2グリルあみにサラダ油をぬり 0を並べ、ローズマリー をのせる。
- **③(手動グリル)** キーを押して火力 [3] で13~17分 焼く。

## 焼きなす



材料 (4人分)
なす4本
かつおぶし適量
しょうがじょうゆ

#### 作り方

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- 2なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- ③グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、〔手動グリ ル〕キーを押して火力「4」を選び、約15分焼く。
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを添 える。



#### 材料 (直径23cmのピザ皿1枚分)

材料 (単位と30111のピリ皿(枚刀)
/ 強力粉 ·······120g
ドライイースト小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
(A) バター (溶かす) ······10g
砂糖小さじ 1
塩小さじ 1/4
\ ぬるま湯 (40℃) ······70mL
玉ねぎ (うす切り)1/4個
ピーマン (輪切り)1/2個
マッシュルーム (スライス)小 1/2缶
ベーコン (1cm幅に切る)2枚
サラミソーセージ (うす切りにしたもの)8枚
オリーブ (スライス)2個分
ナチュラルチーズ70g
ピザソース(市販品)大さじ3
バター (ビザ皿にぬる) バター (ボールにぬる)

#### 作り方

#### 〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- **2**生地をひとまとめにし、ボールからはがれるように なったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約 20分ごねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて 見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップを かけて約1時間おいて発酵させる。 (牛地が2~2.5倍にふくらむ。)

4発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分 冷蔵庫で休ませる。

#### 〔具をのせて焼く〕

- 6ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ば す。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをち
- ⑥グリルあみに⑥のピザをピザ皿ごとのせ、〔手動グリル〕 キーを押して火力「4」を選び、8~10分焼く。

※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを敷い てもよい。

### 市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕 2枚 (直径 14cm) 火力 [2] で8~10分 〔冷蔵〕 1枚(直径26cm)火力[2]で8~10分

## スウィートポテト



#### 材料(約12個分)

g
g
5
g 々
);

#### 作り方

- ◆ さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆ でて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。

**④(手動グリル)**キーを押して火力「2」を選び、10分焼く。 ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は 調節してください。

### チキンマカロニグラタン



<b>材料 (直径 26cmのキッシュ皿 1 枚分</b> )
バター   薄力粉   各50g
玉ねぎ(うす切りにする)中1個 にんにく(みじん切りにする)1片
牛乳 ······カップ 1.5   ローリエ ······· 1 枚   鶏がらスープ ·······カップ 1
鶏肉(一口大に切る)
塩   こしょう   各少々
パン粉 粉チーズ
パセリ(みじん切りにする)適宜

#### 作り方

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルーム を入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから薄力 粉を加えて全体にからめる。
- 32に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。 ロー リエを加えて、火力 [3] でかきまぜながら約10分煮こみ、 塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。

⁴キッシュ皿にバターをぬり、3を入れる。パン粉、粉チ ーズをふり、(**手動グリル)** キーを押して火力 [4] を 選び、8~10分焼く。 焼きあがったらパセリをふる。

## クリスピーカツレツ



#### 材料 (2枚)

塩・こしょう各少々 薄力粉・とき卵各適量 パン粉・パルメザンチーズ適量 (お好みの割合でまぜてください) サラダ油またはオリーブオイル大さじ1~2	豚ロース肉2枚 (1枚 100g) 厚みは7~8m	١m
パン粉・パルメザンチーズ適量 (お好みの割合でまぜてください)	塩・こしょう各少	マ
(お好みの割合でまぜてください)	薄力粉・とき卵各適	量
	パン粉・パルメザンチーズ適	量
サラダ油またはオリーブオイル大さじ 1~2	(お好みの割合でまぜてください)	
	サラダ油またはオリーブオイル大さじ1~	-2

#### 作り方

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- **②①**に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせたパ ン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。
- ③グリルあみに並べ、(手動グリル) キーを押して火力 [2]で13~17分焼く。

# ベイクドチーズケーキ



#### 〈クッキー生地〉 薄力粉: 小さじ1 1 個分 **〈フィリング〉**※〔焼く〕の前に作っておく クリームチーズ 200g …3個 砂糖 ·80g 薄力粉 ·20g 1/2個分 レモンの皮 (すりおろしたもの) …少々

#### 作り方

#### 〔クッキー生地を作る〕

**①**バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状に練

生クリーム・

- ②①に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えてまぜ 合わせる。
- 32を耐熱容器にしきつめる。

#### 〔フィリングを作る〕

- →耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわらか くする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。
- **64**に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリーム、 レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

#### (焼く)※手順6~8は時間を空けずに行う。

- 63のクッキー生地を、(手動グリル)キーを押して火力「5」 で約4~5分焼く。
- **②⑥**にフィリングを流し入れ、(**手動グリル)** キーを押して火力 「1」で8~10分焼く。※焼き色は、お好みで調整してくだ
- 3さらに余熱で10分焼く。(余熱中に焼き色は多少濃くなり ます。)
- ⑨焼き上がったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### 保証期間

お買上げ日から1年間です ただし、グリルあみは消耗品ですので、 保証期間内でも有料とさせていただきます。

#### ■オール電化延長保証制度

●有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- ●「困ったときは」( → 40~45ページ)にしたがってお調 べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

#### ●修理部品は

54

●部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

#### ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。


#### ●ご連絡いただきたい内容

3. お買上げ日

名 三菱IHクッキングヒーター 1. 品

年 月 日

- 2. 形 名
- CS-G29CS、CS-G29CS2OA
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



# ご相談窓口・修理窓口のご案内

内容の記録を残すことがあります。

# 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三
- よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 者に個人情報を提供・開示することはありません。 びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ のお知らせに利用します。 協力会社などに業務委託する場合。
- ②法令等の定める規定に基づく場合。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655 FAX (03) 3413-4049 (有料)

■ご相談対応 平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。





携帯電話・PHS・IP電話の場合			
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111	
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901	

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

# 仕様

形		名	CS-G29CS	CS-G29CS2OA	
電源			単相200V(50-60Hz共用)		
消	費電	カ	5800W ※4800Wと切りかえ式	4000W	
	右 IH ヒ ー タ	_	- 2500W ([3kW] キー使用時3000W) - 2000W		
	左 IH ヒ ー タ	_			
	グリル(シーズヒー:	ター)	2100W (上ヒーター1200W 下ヒーター900W)		
	脱 煙 ヒ ー タ	_	300W		
本	体 大 き	さ	幅590×奥行549×高さ182 (mm)		
大グきりさん	庫 内 寸	法	幅333×奥行364×高さ102 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大50 (mm) 幅300×奥行245		
さル	グリルあみっ	<b>法</b>			
質	量(重	さ)	約21kg		
電	源      一	ド	3.5㎜2 2芯+1.25㎜2 1芯 キャブタイヤケーブル	2.0mm² 3芯 キャブタイヤケーブル	
電	源 プ ラ	グ	2極 接地極付 250V 30A	2極 接地極付 250V 20A	

#### 【総消費電力の切りかえについて】 (CS-G29Cのみ)

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

# 店頭展示デモの解除のしかた

原 因

誤って

グリルの 🏲

とグリルの



を同時に

約6秒長押しした場合、店頭展示デモになります。



直し方

店頭展示デモを解除します。

グリルの



とグリルの

停止

を同時に

約6秒長押しする。

【 約6秒長押しした後、ピピピーと 】 鳴って、表示部の文字が消えます。】

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。

※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

## 愛情点検

長年で使用のIH クッキングヒーターの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ◆トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

# ★三菱電機株式会社 ★三菱電機ホーム機器株式会社